

HAM INTERNATIONAL PVBA
BRUSSELSSE STEENWEG, 428
B-9218 GENT BELGIUM
TEL. : 00-32-91-31 21 11
TELEX : 12521 HAM B

HAM INTERNATIONAL

APRIL 1983

JUMBO 3



Channel-to-Frequency Chart

MHz Channel Frequency	MHz Channel Frequency	MHz Channel Frequency	MHz Channel Frequency	MHz Channel Frequency
-80 26.065	-40 26.515	1 26.965	41 27.415	1 27.865
-79 26.075	-39 26.525	2 26.975	42 27.425	2 27.875
-78 26.085	-38 26.535	3 26.985	43 27.435	3 27.885
-77 26.095	-37 26.545	4 27.005	44 27.455	4 27.905
-76 26.105	-36 26.555	5 27.015	45 27.465	5 27.915
-75 26.115	-35 26.565	6 27.025	46 27.475	6 27.925
-74 26.125	-34 26.575	7 27.035	47 27.485	7 27.935
-73 26.135	-33 26.585	8 27.055	48 27.505	8 27.955
-72 26.145	-32 26.595	9 27.065	49 27.515	9 27.965
-71 26.155	-31 26.605	10 27.075	50 27.525	10 27.975
-70 26.165	-30 26.615	11 27.085	51 27.535	11 27.985
-69 26.175	-29 26.625	12 27.105	52 27.555	12 28.005
-68 26.185	-28 26.635	13 27.115	53 27.565	13 28.015
-67 26.195	-27 26.645	14 27.125	54 27.575	14 28.025
-66 26.205	-26 26.655	15 27.135	55 27.585	15 28.035
-65 26.225	-25 26.675	16 27.155	56 27.605	16 28.055
-64 26.235	-24 26.685	17 27.165	57 27.615	17 28.065
-63 26.245	-23 26.695	18 27.175	58 27.625	18 28.075
-62 26.255	-22 26.705	19 27.185	59 27.635	19 28.085
-61 26.265	-21 26.715	20 27.205	60 27.655	20 28.105
-60 26.275	-20 26.725	21 27.215	61 27.665	21 28.115
-59 26.285	-19 26.735	22 27.225	62 27.675	22 28.125
-58 26.295	-18 26.745	23 27.235	63 27.685	23 28.135
-57 26.305	-17 26.755	24 27.245	64 27.695	24 28.145
-56 26.315	-16 26.765	25 27.255	65 27.705	25 28.155
-55 26.325	-15 26.775	26 27.265	66 27.715	26 28.165
-54 26.335	-14 26.785	27 27.275	67 27.725	27 28.175
-53 26.345	-13 26.795	28 27.285	68 27.735	28 28.185
-52 26.355	-12 26.805	29 27.295	69 27.745	29 28.195
-51 26.365	-11 26.815	30 27.305	70 27.755	30 28.205
-50 26.375	-10 26.825	31 27.315	71 27.765	31 28.215
-49 26.385	-9 26.835	32 27.325	72 27.775	32 28.225
-48 26.395	-8 26.845	33 27.335	73 27.785	33 28.235
-47 26.405	-7 26.855	34 27.345	74 27.795	34 28.245
-46 26.415	-6 26.865	35 27.355	75 27.805	35 28.255
-45 26.425	-5 26.875	36 27.365	76 27.815	36 28.265
-44 26.435	-4 26.885	37 27.375	77 27.825	37 28.275
-43 26.445	-3 26.895	38 27.385	78 27.835	38 28.285
-42 26.455	-2 26.905	39 27.395	79 27.845	39 28.295
-41 26.465	-1 26.915	40 27.405	80 27.855	40 28.305

. MODE D'EMPLOI JUMBO 3

La JUMBO 3 de HAM INTERNATIONAL est un émetteur-récepteur AM/FM/BLU/CW conçu principalement pour l'utilisation en station de base.

Par l'application des techniques les plus avancées un choix de 227 canaux est assuré par synthèse de fréquence au moyen d'un circuit: PLL, (boucle de verrouillage de phase).

L'application du système PLL assure une précision de fréquence sur chaque canal, qui est nettement supérieure à la synthèse conventionnelle à cristal.

La JUMBO 3 possède les caractéristiques suivantes, qui lui assurent une communication optimale en toutes circonstances :

- Modulation en AM, FM et BLU (bande latérale unique) supérieure et inférieure ainsi que la possibilité de transmission en CW (morse),
- 227 canaux sur 5 bandes.
- Application du système à canaux négatifs HAM INTERNATIOnAL très fonctionnel.
- Commutateur + ou - 10 kHz pour les canaux alpha (bis).
- Large appareil de mesure indiquant l'intensité de réception, la puissance d'émission HP ainsi que le ROS (rapport d'ondes stationnaires ou TÔS).
- Roger Beep avec interrupteur de commutation,
- Commutateur de puissances de sortie à trois positions: 0.5W - 4W - 8W.
- NB (Noise Blanker) et ANL (Automatic noise limiter) pour la suppression effective des parasites,
- Compresseur pour une plus grande profondeur de modulation.
- Silencieux variable pour le stand-by sans souffle.
- Connexions pour haut-parleur supplémentaire, fréquencemètre, enregistreur et appel sélectif, CW et 12 VDC.
- Le bouton TUNE permet aussi d'opérer sur tous les canaux intermédiaires, avec plus de confort qu'un VFO.
- Lampe de contrôle de la modulation,
- Diodes électroluminescentes géantes pour l'affichage digital des canaux.
- Lampes témoins multiples pour un confort total d'utilisation.
- Poignées détachables pour montage en rack professionnel 19".

ACCESSOIRES HAM INTERNATIONAL. EN OPTION.

- TOS-28	adaptatif d'antenne.	LA-60/120	amplis linéaires.
- Modèle 150	filtre passe-bas.	HS--80	alimentation 6A.
- MS-100	haut-parleur supplémentaire,	RELAX	Microphone de main.
- MA-500	moniteur de modulation AM.	TW232DX	Microphone de base,
- HFC-O3	fréquencemètre.	SC-12R/SC-100Z	appels sélectifs
- HFC-O2	fréquencemètre.		

INSTALLATION :

Connexions :

Procédez aux connexions dans l'ordre suivant :

1. Votre JUMBO 3 est équipé sur le panneau arrière de deux connecteurs d'antenne du type SO 239 qui conviennent pour les fiches standard PL259. Utilisez du câble coaxial de 50 ohms pour vos rallonges d'antennes.
2. Utilisation sur le secteur AC 220V.
Connectez le câble d'alimentation AC dans une prise de courant 220V.
3. Utilisation sur accu 12V DC :
Connectez le câble d'alimentation DC en option : (article 1205) dans la prise prévue à cet effet sur le panneau arrière.
Le câble rouge au +
Le câble noir au -

ANTENNES :

HAM INTERNATIONAL a prévu pour votre JUMBO 3 une large gamme d'antennes de base pour un haut rendement avec une large bande passante, le résultat optimal en local ou en DX sera obtenu avec l'antenne HYPOWER (5/8) ou l'antenne BIG MAC (7/8),

FACE AVANT :

1. Power
Placez ce switch en position power pour alimenter l'appareil.
2. NB
Mettre le filtre "noise blanker" incorporé en fonctionnement pour atténuer seulement les parasites tels que ceux produits par les moteurs à explosion.
3. ANL
Mettre le filtre "ANL" incorporé en fonctionnement pour atténuer les bruits de fond pendant la réception,
 3. Antenne A et B
Sélectionne l'antenne connectée à l'entrée A ou B
5. SWR/CALIBRATE
En position CAL : pour calibrer le Tos-mètre avant la mesure du TOS. En position SWR : lecture du TOS sur le Tos-mètre incorporé.
6. Commutateur ROGER BEEP / OFF
Ce commutateur contrôle le fonctionnement du ROGER BEEP.
7. Volume
Contrôle le niveau sonore en réception.
8. Squelch
Le squelch permet d'éliminer le bruit de fond indésirable en réception en l'absence de signal significatif. Plus le bouton est tourné à droite, plus fort doit être le signal pour ouvrir le récepteur.
9. Calibrate
Permet de calibrer le Tos-mètre lorsque l'inverseur SWR/CAL est en position CAL (interrupteur 5).
10. RF GAIN/ATTENUATOR
Pour atténuer les signaux trop puissants en réception : sa position normale est la position maximale à droite, le bouton poussé.
Lorsque le bouton est tiré, le signal de réception est diminué de 20 dB, ceci permet d'éviter les brouillages par des stations proches trop puissantes;
11. Channel (Canal)
Le bouton permet de déterminer le canal d'opération en combinaison avec le sélecteur de bande.
12. Sélecteur de bande
Permet de choisir la gamme de fréquence en combinaison avec le sélecteur de canaux.
13. MIC GAIN/COMPRESSEUR
Un circuit pré-amplificateur pour le micro est incorporé dans votre JUMBO 3 et permet une adaptation optimale à vos conditions de transmission.
Compresseur : le bouton poussé vous activez le compresseur pour une modulation plus profonde et plus efficace,
14. MODE
Le bouton détermine le mode de modulation soit : FM - Fréquence modulée à déviation étroite. AM - Modulation d'amplitude
USB, LSB - Modulation d'amplitude à bande latérale unique (B.L.U.) USB Bande supérieure. LSB Bande inférieure. CW - MORSE
15. Puissance de sortie RF (0.5W/4W/8W)
Contrôle le niveau de sortie RF en émission AM/FM 0.5W/4W/8W.
16. Tune Control/10kHz
Ce commutateur permet de décaler votre fréquence d'émission et de réception de + 5KHz par rapport à la fréquence du canal sélectionné.
En tirant ce commutateur, vous décalez alors votre fréquence de 10 KHz automatiquement et ce afin d'accéder aux fréquences intermédiaires entre les canaux appelées canaux alpha.
Les fonctions très intéressantes obtenues par le commutateur n° 16 peuvent se visualiser pour plus de facilité avec notre fréquencemètre réf. 2235 connectable directement sur l'appareil.

17. CLARIFIER

Fonctionne comme "delta-tune" en AM ou FM et permet de clarifier la réception en BLU (USB et USB) en position tirée.

En position poussée le clarifier ne fonctionne pas et la fréquence de réception est la même que celle d'émission.

18. Indicateur du signal reçu

L'instrument indique la puissance du signal dans des unités S en réception AM et FM.

En réception BLU, il indiquera la modulation de la voix, ceci est dû au fait qu'en BLU la transmission ne contient pas une onde porteuse continue,

19. SWR. et RF mètre

Cet instrument a deux fonctions ; d'une part il sert à indiquer la puissance d'émission (0..5W - 4W - 8W AM/FM - sélectable, 1W - 12W - 20W PEP en BLU), d'autre part à contrôler le TOS de l'antenne.

20. Indicateur de canaux .

L'indicateur LED donne une lecture digitale du canal choisi avec le sélecteur 11.

21. Indicateur HI

Cet Indicateur s'allume quand vous travaillez dans les canaux 81 à 120.

22. Indicateur NEG

Cet indicateur s'allume quand vous travaillez dans les canaux négatifs ;

Le fumeux système HAM des canaux négatifs,

23. Indicateur d'atténuateur

Cet Indicateur s'allume quand le bouton 10 est tiré.

24. Indicateur 4 ou - 10kHz

Cet indicateur s'allume quand le Tune control 15 est tiré,

25. indicateur AWI,

Antenne Warning Indicator : cet indicateur s'allume quand il y a défaut dans le circuit de l'antenne (mauvaise connection, mauvais câble, TOS trop élevé).

26. indicateur de modulation

Cet indicateur s'allume avec intensité variable suivant la modulation de votre voix, pendant l'émission.

FACE ARRIERE

1. Câble d'alimentation 220V AC,

2. Fusible 1A, 250V

3. Prise DC : prise pour le cordon d'alimentation 12V DC (en option).

Notez que ce cordon ne peut être introduit que dans une position.

Attention : Câble rouge +

Câble noir -

4. Connecteur Sel Call

Prévu pour connecter un système d'appel sélectif HAM INTERNATIONAL.

5. Connecteur ext. sp.

Pour connecter un haut-parleur extérieur de 8 ohms.

En introduisant la fiche, le HP intérieur est mis hors circuit.

6. Prise CW Key

Fonctionne uniquement quand l'appareil est en position CW, Un ton latéral est généré pendant la transmission,

7. Connecteur d'antenne A et B

Prévu pour connecter le câble coaxial 50 ohms par l'intermédiaire d'une fiche PL259,

8. Prise Freq. Counter

Pour la connexion d'un fréquencesmètre au moyen d'une fiche PHONO RCA.

9. Sortie Tape Rec.

Vous permet d'enregistrer des messages, pendant votre absence, en combinaison avec un appel sélectif.

Choisissez bien l'antenne prévue pour ce genre d'appareil et installez la bien, afin d'éviter que votre appareil soit endommagé par des court-circuits.

L'antenne doit être terminée par une fiche PL-259 pour la connexion à l'appareil. (Les antennes recommandées sont HYPOWER ou BIG MAC de HAM INTERNATIONAL).

Régalez bien l'antenne en ce qui concerne le TOS.

Dans aucun cas l'appareil peut être mis en service quand le TOS est supérieur à 3:1,

Les meilleurs résultats sont obtenus avec un TOS inférieur à 1,5:1. Ne touchez, certainement pas aux points de réglage de l'appareil même.

RECEPTION :

Vérifiez d'abord la connexion de l'antenne et de l'alimentation.

Connectez le micro.

1. Tournez le bouton Squelch à fond à gauche,
2. Mettez les commutateurs Mode et Band (14 et 15) dans la position voulue._
3. Choisissez le canal.
4. Réglez le contrôle de Volume pour le niveau d'écoute normale.
5. En BLU le réglage des contrôles Clarifier et Tune est très important.
Un dérèglement rendra la voix intelligible.

EMISSION

Attention ; Ne faites jamais de transmission sans antenne.

Mettez les commutateurs Mode et Band (14 et 15) dans la position voulue et choisissez le canal.

Mettez le commutateur RF POWER dans la position nécessaire, dépendant des circonstances locales,

Pour transmettre, poussez le bouton sur le micro. Ne parlez pas trop près du micro.

Quand vous lâchez le bouton vous êtes de nouveau en réception.

CONTROLE DU TOS :

1. Mettez le commutateur CAL/SWR dans la position CAL.
2. Poussez le bouton du micro pour transmettre et ajustez le contrôle SWR avec le bouton CALIBRATE 9 dans l'indicateur 19 jusqu'à ce que l'aiguille atteigne la marque SET.
3. Relâchez le bouton du micro.
4. Mettez le commutateur CAL/SWR dans la position SWR et poussez de nouveau le bouton du micro.
5. La valeur du TOS sera indiquée sur l'échelle SWR.
6. Au cas où le TOS serait plus élevé que 1,5:1, réglez votre antenne, interconnectez éventuellement un adaptateur d'antenne comme le ROS 28 entre antenne et émetteur récepteur.

Caratéristiques techniques : (export version)

Jumbo 3

- Circuit PLL :

type **PLL02**

- Système de réception : AM /FM
SSB

Double conversion super-hétérodyne
Single conversion super-hétérodyne
227

- Nombre de canaux :

- Modes de modulation :

AM /FM / SSB / **CW**

- Couverture en fréquence :

26.065 - 28.305 Mhz (+/- 10 KHz)

- Puissance d'émission :

AM : 8 W - 4 W - 0.5 W

FM : 8 W - 4 W - 0.5 W

SSB : 20 W - 12 W - 1 W

- Fréquences intermédiaires :

10,695 Mhz / 455 KHz

- Clarifier :

+/- 800 Hz

- Tune :

+/- 10 KHz

- Puissance audio :


2.5 W (8 ohms)

- Alimentation :


220 volts (50 - 60 Hz)



JUMBO 3



FACE AVANT



FACE ARRIERE